



HAROLD VEREIJKEN
GEREEDSCHAPPEN EN VERHUUR

OPBOUWEN LADDER / PANNENLIFT 18 METER AANHANGER MODEL

- 1 Neuswiel naar beneden schuiven en uitdraaien, verlichtingskabel en breekkabel los maken.
- 2 Aanhangwagen afkoppelen
- 3 Aansluiten van de E-kabel en starten met schakelaar of aantrekken van motor met opvoeren van de choke.
- 4 Stempels (4 stuks) uitschuiven en stempels opdraaien totdat chassis waterpas staat.
- 5 Neuswiel verwijderen. Verlichtingskabel verwijderen.
- 6 Pennen uit steunbok halen (2 stuks L+R)
- 7 Touw bevestigen aan kopstuk.
- 8 Ladderpakket oprichten (d.m.v. middelste hendel omlaag) (Indien nodig dissel omklappen) totdat cilinder recht staat. Ladderpakket (indien nodig) draaien naar juiste positie.
- 9 Ladderpakket laten zakken tot 1 meter boven gewenste positie.
- 10 Ladders uitschuiven (d.m.v. rechtse hendel omlaag) tot juiste hoogte. Tijdens het uitschuiven diagram raadplegen.
- 11 Ladderpakket langzaam tegen/op gevel laten zakken. Kopstuk boven vast zetten.
- 12 Transportkabel losmaken en plateau tot boven onderverlengstuk rijden en onderverlengstuk tot op de grond laten zakken.
- 13 Lift is klaar voor gebruik. Gebruik vanaf nu alleen de linker hendel voor omhoog/omlaag plateau.



INSTRUCTIE VIDEO